Impregnante HidrÃ³fugo Siliconado 656

Colores: Transparente.

Características: Es un producto hidrorrepelente elaborado en base a siloxanos, formando un escudo protector contra el ingreso del agua al sustrato aplicado. Es ideal para impermeabilizar toda clase de revoques, materiales de frente y en general toda superficie de albaÃ±ilerÃa, morteros, hormigones, bloques, ladrillos, fibrocemento, piedra natural, contra agua de lluvia y humedad. TambiÃ©n se utiliza para restaurar o generar capas aisladoras horizontales en paredes, impidiendo el ascenso de la humedad por capilaridad. EstÃi especialmente indicado para el pintado de ladrillos y bloques en exteriores cuando la finalidad es mantener el brillo original del material a pintar. Caracterizado por su absoluta impermeabilidad, le confiere al sustrato pintado una alta resistencia a la humedad a travÃ©s de capilares, conservando una permeabilidad al vapor de agua.

Descripción: Dadas las caracterÃsticas de los elementos utilizados en su elaboraciÃ³n, este producto no proporciona pelÃcula, sino que es un impregnante que trabaja en el interior del sustrato. Debido a que no deja humedecer la superficie, evita la formaciÃ³n de colonias de hongos y algas en el material. No modifica el aspecto del material sobre el cual se ha colocado.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Siloxanos hidrorrepelentes en emulsiÃ³n.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de ladrillos y bloques. Capa aisladora.
Peso especÃfico:	1 gr/cm3.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	5%.
Rendimiento teÃ³rico:	4/5 mÂ² por litro o 2,5/3,5 litro por metro lineal.
N.Âº de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Rodillo, pincel o inyecciÃ³n.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie a pintar deberÃi estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo y eflorescencias salinas. Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberÃi lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberÃi lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. El mejor efecto impregnante se produce sobre una superficie seca y muy absorbente, aunque el Impregante HidrÃ³fugo Siliconado 656 puede tambiÃ©n ser satisfactoriamente utilizada sobre superficies levemente hÃºmedas. Se aplica fÃicilmente con pincel o cepillo, rodillo o pistola tipo airless y no requiere esperas entre manos sucesivas. Tanto el consumo como el nÃºmero de manos a aplicar depende de las condiciones de la superficie y el grado de porosidad. En caso de dudas se sugiere realizar una prueba para determinar el consumo exacto del material y la cantidad de manos requeridas. Para superficies con un grado medio de absorciÃ³n se estima un consumo de 0,2 kg/mÂ² por mano. Para generar o reparar capas aisladoras, verificar que no halla caÃ±erÃas de luz, gas o agua en el lugar que se ha de perforar para realizar la inyecciÃ³n, con el fin de no correr riesgos innecesarios. Si el revoque estÃi en malas condiciones, serÃi preciso removerlo hasta por lo menos 25 centÃmetros por encima de la lÃnea superior de perforaciones. Los orificios se harÃin con una agujereadora con una mecha de widia no menor a 13 mm (lo ideal es 15mm), realizando 2 lÃneas horizontales con 10 cm de separaciÃ³n entre ambas. La distancia horizontal que habrÃi entre los orificios de una misma lÃnea serÃi de 20 cm. Para muros de 15 cm de espesor, la altura mÃnima de la lÃnea inferior serÃi 10 cm, mientras que para muros de 30 cm serÃi de 25 cm. El Ãingulo de incidencia de la mecha deberÃi ser de 45Âº hacia abajo y atravesarÃi dos tercios del ancho del muro como mÃnimo. En muros de 15 cm serÃi suficiente con perforaciones desde el lado interior del mismo, mientras que para muros de 30 cm se deberÃi perforar de ambos lados. De no ser posible realizar orificios del lado exterior, asegurarse de ingresar hasta las tres cuartas partes del ancho del muro y reducir la distancia entre las perforaciones, respetando el consumo por metro lineal segÃºn el espesor de la pared. El producto se colocarÃi con un embudo, jeringa, pera de goma, etc., llenando el orificio y dejando que penetre libremente. SegÃºn el material del muro, el tiempo puede rondar las dos horas y debe repetirse 2 a 3 veces por dÃa durante 2 dÃas corridos, en forma simultÃinea en todos los orificios. Cuando se considere que la pared se encuentra seca, tapar los agujeros con concreto. Luego de alrededor 10 dÃas, dependiendo de la Ã©poca del aÃ±o, podrÃi aplicarse un nuevo revoque para dar por terminado el trabajo. Se aconseja dar antes del revoque un azotado cementÃceo con hidrÃ³fugo para asegurar la zona. El consumo para paredes de 15 cm de espesor es de 1,5 a 2 litros por metro lineal y para paredes de mÃis de 15 cm de espesor de 3 a 4 litros por metro lineal.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**